Programa de Mantenimiento Desmalezadoras, Sopladoras y Cortasetos

HONDA POWER PRODUCTS Service

HONDA POWER PRODUCTS

Desmalezadoras UMK435

PERIODO DE MANTENIMIENTO (2) Realizar a cada mes indicado o intervalo horario de operación, lo que primero ocurra / ITEM		En cada uso	Primer mes o 10 horas	Cada 3 meses o 25 horas	Cada 6 meses o 50 horas	Cada año o 100 horas	Cada 2 años o 200 horas
Aceite de motor (4)	Comprobar nivel	•					
	Cambiar		•		•		
Filtro de aire	Comprobar	•					
	Limpiar			• (1)			
Bujía	Comprobar-ajustar					•	
	Cambiar						•
Correa de distribución	Comprobar	Cada 300 hrs. (3)					
Apagachispas (en tipos aplicables)	Limpiar					•	
Cable del acelerador	Comprobar	•					
Aletas de refrigeración del motor	Comprobar				•		
Tuercas, tornillos y sujetadores	Comprobar - ajustar	•					
Zapatas del embrague	Comprobar				•		
Velocidad de ralentí	Comprobar-ajustar					•	
Holgura de válvulas	Comprobar-ajustar					•	
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 300 hrs.					
Estanque de combustible	Limpiar					•	
Filtro de combustible (en estanque)	Limpiar					•	
Línea de combustible	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					
Tubo de aceite	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					
Alojamiento de los engranajes	Engrasar	Cada año o cada 30 horas					
Accesorio de corte	Comprobar	•					
Cobertor de cuchilla	Comprobar	•					
Arnés	Comprobar	•					

(1) Para uso comercial, registre las horas de operación para determinar los intervalos de mantenimiento apropiados.
(2) Limpie más frecuentemente cuando se lo use en áreas polvorientas.
(3) El intervalo de cambio de aceite, después del primer reemplazo es cada 50hrs. y el aceite a utilizar es Honda 10W30.
Para más información sobre el tipo de aceite a utilizar, por favor consulte su manual de usuario.

HONDA POWER PRODUCTS

Soplador HHB25

PERIODO DE MANTENIMIENTO (2) Realizar a cada mes indicado o intervalo horario de operación, lo que primero ocurra / ITEM		En cada uso	Primer mes o 10 horas	Cada 3 meses o 25 horas	Cada 6 meses o 50 horas	Cada año o 100 horas	Cada 2 años o 200 horas
Aceite de motor (4)	Comprobar nivel	•					
	Cambiar		•		•		
Filtro de aire	Comprobar	•					
	Limpiar			• (1)			
Bujía	Comprobar-ajustar					•	
	Cambiar						•
Correa de distribución	Comprobar	Cada 300 hrs. (3)					
Cable del acelerador	Comprobar	•					
Palanca de aceleración	Comprobar	•					
Aletas de refrigeración del motor	Comprobar				•		
Tuercas, tornillos y sujetadores	Comprobar - ajustar	•					
Zapatas del embrague	Comprobar				•		
Velocidad de ralentí	Comprobar-ajustar					•	
Holgura de válvulas	Comprobar-ajustar					•	
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 300 hrs.					
Estanque de combustible	Limpiar					•	
Filtro de combustible (en estanque)	Limpiar					•	
Línea de combustible	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					
Tubo de aceite	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					

(1) Para uso comercial, registre las horas de operación para determinar los intervalos de mantenimiento apropiados.
(2) Limpie más frecuentemente cuando se lo use en áreas polvorientas.
(3) El intervalo de cambio de aceite, después del primer reemplazo es cada 50hrs. y el aceite a utilizar es Honda 10W30.
Para más información sobre el tipo de aceite a utilizar, por favor consulte su manual de usuario.

HONDA POWER PRODUCTS

Cortasetos HHH25D

PERIODO DE MANTENIMIENTO (2) Realizar a cada mes indicado o intervalo horario de operación, lo que primero ocurra / ITEM		En cada uso	Primer mes o 10 horas	Cada 3 meses o 25 horas	Cada 6 meses o 50 horas	Cada año o 100 horas	Cada 2 años o 200 horas
Aceite de motor (4)	Comprobar nivel	•					
	Cambiar		•		•		
Filtro de aire	Comprobar	•					
	Limpiar			• (1)			
Bujía	Comprobar-ajustar					•	
	Cambiar						•
Correa de distribución	Comprobar	Cada 300 hrs. (3)					
Apagachispas (en tipos aplicables)	Limpiar					•	
Cable del acelerador	Comprobar	•					
Palanca de aceleración	Comprobar	•					
Mando trasero	Comprobar	•					
Aletas de refrigeración del motor	Comprobar				•		
Tuercas, tornillos y sujetadores	Comprobar - ajustar	•					
Zapatas del embrague	Comprobar				•		
Velocidad de ralentí	Comprobar-ajustar					•	
Holgura de válvulas	Comprobar-ajustar					•	
Cámara de combustión	Limpiar	Cada 300 hrs.					
Estanque de combustible	Limpiar					•	
Filtro de combustible (en estanque)	Limpiar					•	
Línea de combustible	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					
Tubo de aceite	Comprobar	Cada 2 años (Cambiar si es necesario)					
Alojamiento de los engranajes	Engrasar	Cada año o cada 30 horas					
Accesorio de corte	Comprobar	•					
Cobertor de cuchilla	Comprobar	•					

(1) Para uso comercial, registre las horas de operación para determinar los intervalos de mantenimiento apropiados.
(2) Limpie más frecuentemente cuando se lo use en áreas polvorientas.
(3) El intervalo de cambio de aceite, después del primer reemplazo es cada 50hrs. y el aceite a utilizar es Honda 10W30.
Para más información sobre el tipo de aceite a utilizar, por favor consulte su manual de usuario.